


ESEMPIO DI ATTIVAZIONE REMOTA CAN1-2:

E' possibile Attivare a mezzo SMS le Uscite Negative CAN1 - CAN2 disponibili sul Morsetto (FIG. 1):



| COMANDO | FUNZIONE |
|------------|---|
| ##CAN1=ON | ATTIVA USCITA CANALE1 ON |
| ##CAN2=ON | ATTIVA USCITA CANALE2 ON |
| ##CAN1=OFF | DISATTIVA USCITA CANALE1 OFF |
| ##CAN2=OFF | DISATTIVA USCITA CANALE2 OFF |
| ##CAN? | INTERROGAZIONE STATO CANALI 1-2 |
| ##CAN1=P8 | ESEGUE IMPULSO ATTIVO AL CAN1 PER IL TEMPO SPECIFICATO IN SECONDI (8 SEC. NELL'ESEMPIO) |
| ##CAN2=P4 | ESEGUE IMPULSO ATTIVO AL CAN2 PER IL TEMPO SPECIFICATO IN SECONDI (4 SEC. NELL'ESEMPIO) |

N.B Solo i Numeri Memorizzati dalla Pos. 20 - 29 sono ABILITATI al Comando di Attivazione

- 1 Dal Menu del vostro cellulare selezionare "Nuovo Messaggio SMS".
- 2 Invia A: Inserire il Numero di Telefono della SIM installata sul Modulo.
- 3 Scrivere il Messaggio SMS.
- 4 Selezionare "INVIA".
- 5 Attendere la Conferma dal Modulo con il seguente Messaggio:
 "CHANNEL 1STATE=XXX" (On e/o OFF)
 "CHANNEL 2STATE=XXX" (On e/o OFF)

• ATTIVAZIONE USCITA CAN 1

ESEMPIO DI MESSAGGIO SMS:

##CAN1=ON

C A N 1 = O N

Inserire il numero di Telefono della SIM installata sul Modulo preceduto dal Prefisso Internazionale +39 (Italia, +49 Germania etc..)

##CAN1=ON

In questo esempio inviando il comando: ATTIVATO IL CANALE1
 Imposta il CAN1 come programmato nella Tabella dei Setup alla cifra 13, per il CAN2, la cifra è 14

Da:+39xxxxxxxx
 Messaggio:
 CHANNEL 1 STATE =ON
 CHANNEL 2 STATE =OFF

La ricezione del Messaggio SMS sul Vs. Cellulare Conferma l'Avvenuta Operazione con il controllo dello Stato dei Canali.



• **DISATTIVAZIONE USCITA CAN 1**

ESEMPIO DI MESSAGGIO SMS:
#CAN1=OFF

C A N 1 = O F F



Inserire il numero di Telefono della SIM installata sul Modulo preceduto dal Prefisso Internazionale +39 (Italia, +49 Germania etc..)

##CAN1=OFF

In questo esempio inviando il comando: **DISATTIVATO IL CANALE1**

Per i parametri di Uscita On-Off e/o Bi-Stabile (Vedi Tabella SETUP).

La ricezione del Messaggio SMS sul Vs. Cellulare Conferma l'Avvenuta Operazione con il controllo dello STATO dei CANALI.



• **ATTIVAZIONE USCITA CAN 2**

ESEMPIO DI MESSAGGIO SMS:
#CAN2=ON

C A N 2 = O N



Inserire il numero di Telefono della SIM installata sul Modulo preceduto dal Prefisso Internazionale +39 (Italia, +49 Germania etc..)

##CAN2=ON

In questo esempio inviando il comando: **ATTIVATO IL CANALE2**

Per i parametri di Uscita On-Off e/o Bi-Stabile (Vedi Tabella SETUP).




La ricezione del Messaggio SMS sul Vs. Cellulare Conferma l'Avvenuta Operazione con il controllo dello STATO dei CANALI.



• **DISATTIVAZIONE USCITA CAN 2**

ESEMPIO DI MESSAGGIO SMS:
#CAN2=OFF

C A N 2 = O F F



Inserire il numero di Telefono della SIM installata sul Modulo preceduto dal Prefisso Internazionale +39 (Italia, +49 Germania etc..)

##CAN2=OFF

In questo esempio inviando il comando: DISATTIVATO IL CANALE2

Per i parametri di Uscita On-Off e/o Bi-Stabile (Vedi Tabella SETUP).

La ricezione del Messaggio SMS sul Vs. Cellulare Conferma l'Avvenuta Operazione con il controllo dello STATO dei CANALI.



• **INTERROGAZIONE STATO CANALI**

ESEMPIO DI MESSAGGIO SMS:
#CAN?

C A N ?




Inserire il numero di Telefono della SIM installata sul Modulo preceduto dal Prefisso Internazionale +39 (Italia, +49 Germania etc..)

##CAN?

In questo esempio inviando il comando: INTERROGAZIONE DELLO STATO CANALI
Per i parametri di Uscita On-Off e/o Bi-Stabile (Vedi Tabella SETUP).

24

La ricezione del Messaggio SMS sul Vs. Cellulare Conferma l'Avvenuta Operazione con il controllo dello STATO dei CANALI.



- CAN=PXX

ESEMPIO DI MESSAGGIO SMS:
##CAN1=P8

C A N 1 = P 8

In questo esempio abbiamo inviato impulso attivo per il tempo specificato in secondi (8 sec. nell'esempio).

- CAN=PXX

ESEMPIO DI MESSAGGIO SMS:
##CAN2=P120

C A N 2 = P 1 2 0

In questo esempio abbiamo inviato impulso attivo per il tempo specificato in secondi (120 sec. nell'esempio).

